PROPHY-MATE NEO / PERIO-MATE

PROBLEMA	ITER DI VERIFICA	CAUSA	INTERVENTO
L'aria o la polvere non vengono erogate (non escono).	Smontare il manipolo, erogare l'aria e verificare se l'aria e la polvere vengono erogate dalla sezione di connessione del manipolo	Il manipolo è intasato dalla polvere	Pulire il beccuccio del puntale con l'apposito filo metallico piccolo fornito in dotazione, e pulire la base con quello grande. Pulire la parte interna del manipolo usando l'apposito filo metallico. Se l'aria o la polvere non fuoriescono anche dopo che le procedure di pulizia qui illustrate sono state effettuate, eseguire la pulizia ad ultrasuoni in acqua calda
	Rimuovere il manipolo, erogare l'aria e verificare se l'aria e/o la polvere passano liberamente dal contenitore della polvere	Il contenitore della polvere si è creato un intasamento	Far passare il filo per la pulitura attraverso il foro centrale della punta del manipolo, nella sezione di giuntura con il contenitore della polvere. Far passare il filo di pulitura e pulire la parte interna della presa d'aria dell'ugello. Se l'aria o la polvere non fuoriescono anche dopo che le procedure di pulizia qui illustrate sono state effettuate, eseguire la pulizia ad ultrasuoni in acqua calda
L'aria e la polvere vengono erogate, ma la loro pressione è debole ed insufficiente per un adeguato funzionamento dello strumento	Vi può essere della polvere contaminata nel contenitore della polvere	La polvere è stata lasciata nel contenitore per lungo tempo	Sostituire con della polvere di pulizia nuova (aprire una confezione integra)
		Nell'ugello di fornitura dell'aria è penetrata dell'acqua	Sostituire l'O-ring del giunto di unione. Aprire il tubo di scarico del filtro e del compressore del circuito di erogazione dell'aria e verificare che non vi sia un accumulo d'acqua
	La polvere si è solidificata nel manipolo o nel contenitore e il canale di fuoriuscita si è ristretto	Nella fessura di passaggio dell'aria, si è solidificata della polvere a causa della presenza di umidità	Pulire con l'apposita strumentazione fornita. Se la causa del problema non viene ancora rimossa, eseguire la pulizia ad ultrasuoni in acqua calda. Quindi, asciugare accuratamente il manipolo prima di un successivo utilizzo

<p>Vi è una fuoriuscita di acqua dal manipolo e dal contenitore della polvere</p>	<p>Verificare l'O-ring del giunto di connessione del manipolo al contenitore della polvere</p>	<p>L'O-ring è danneggiato</p>	<p>Rimuovere l'O-ring e applicare una goccia di olio fornito in dotazione</p>
<p>La punta del manipolo non ruota in maniera agevole tra il manipolo e il contenitore della polvere</p>	<p>Verificare l'O-ring del giunto di connessione del manipolo al contenitore della polvere</p>	<p>È andata della polvere nella scanalatura dell'O-ring e il libero movimento del giunto è diventato difficoltoso</p>	<p>Rimuovere l'O-ring dal giunto e rimuovere, facendo attenzione, la polvere dalla scanalatura e dall'O-ring con lo spazzolino in dotazione. Inoltre, pulire la sezione di giuntura con un panno inumidito con alcool. Dopo aver montato l'O-ring, lubrificare leggermente con l'olio fornito in dotazione</p>